ENDO⁶⁴ ACアダプタ

NUS-002(JPN)



NINTENDO 64 ACアダプタ(NUS-002(JPN))を使用するときは、火 災や感電を防止するため、次のことに注意してください。

- 使用後はACアダプタのプラグをコンセントから必ず抜く。
- 家庭用電源 (AC100V) に接続する。
- プラグはコンセントに最後まで差し込む。
- タコ足配線をしない。
- 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、きつく引っ張ったりしない。
- **電源コードの主に、家具や置物など重いものを絶対に乗せない。**
- 電源コードをストーブやヒーターに近づけないよう、十分な距離をとる。
- プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに、パンム゚ჾプラグを持って抜く。
-)濡れた主でACアダプタやプラグに触らない。
- 画がなりはじめたら、すぐに使用を中止して、ACアダプタやプラグに 触らない。
- 接触不良・断線をした時は、ただちに使用を止める。



